

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-10SGのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
3. ◀◀ボタンと▶▶ボタンを押して、20:VER INFO メニュー項目を選択し、▶/||[ENTER]ボタンを押してファームウェアバージョンを表示します。
4. ここで表示されるファームウェアバージョンを確認してください。

V1.01 0077

ここで表示されるファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、パソコンとのUSBバスパワー接続状態で駆動している状態で行ってください。

電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. ファームウェアアップデートファイルの保存に使用するmicroSDカードを本機にセットしてください。
3. 付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。以下の画面が表示されます。画面の選択肢で STORAGE を◀◀ボタンと▶▶ボタンを押して選択（反転表示）し、▶/||[ENTER]ボタンを押して確定します。

POWER/STORAGE 差替済

本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。

4. ダウンロードしたファームウェア（V1.02の場合は、dr10sg.102）をDR-10SG内のルートにコピーします。
5. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、USBケーブルを取り外します。電源が入っている場合は、本体の電源を切ります。
6. MENUボタンと▶/||[ENTER]ボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。電池を使用しないでUSBバスパワーのみを利用する場合は、MENUボタンと▶/||[ENTER]ボタンを押しながらパソコンに接続されているUSBケーブルをUSB端子に接続します。本体がアップデートモードで起動し、microSDカードを認識すると以下の画面が表示されます。

SD mount OK

注意

この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、再度手順6.を行ってください。MENUボタンと▶/||[ENTER]ボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。

7. 押していたボタンを離すと、以下の画面を表示します。

1.01> 1.02!?

左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

- アップデート用のファイルがmicroSDカードに無い場合は、上記画面は表示されず通常モードで起動します。
 - アップデート用のファイルがmicroSDカードに複数ある場合は、最初に認識したファイルのみが表示されます。他のファイルを選択することはできませんのでアップデート対象ファイルのみカードに保存してください。
 - 画面は一例で、実際の表示とは異なります。
8. ▶/||[ENTER]ボタンを押すと、確認用に再度以下の画面が表示されます。

1.01> 1.02??

9. ◀◀ボタンを押すと、アップデートを開始します。
10. アップデートが終了すると Update OK と表示した後、自動的に通常モードで起動します。
11. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して 20:VER INFO メニュー項目が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。以上で本機のアップデート作業は終了です。
12. USBでパソコンと接続して、本機内のルートにあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。