

TASCAM SS-CDR250N / SS-R250N

ファームウェアバージョンを確認

ファームウェアのアップデート作業前に、お手持ちのSS-CDR250N / SS-R250Nのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. メニュー画面の **SYSTEM_2** ページの **VERSION** 項目を選択し、**VERSION** 画面を表示します。

```
VERSION
SYSTEM      1.00 B0010
FPGA        000F
DRIVE       T.06 (W250)
DRIVE WORKED 0 H
```

3. ここで表示される **SYSTEM** (システムのファームウェアバージョン) および **FPGA** (FPGAバージョン) を確認してください。**SYSTEM** および **FPGA** が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

メモ

詳しくは、SS-CDR250N / SS-R250Nの取扱説明書「第14章 各種設定／情報表示／キーボード操作」の「ファームウェアバージョンを確認」を参照ください。

ファームウェアアップデート手順 (USBメモリー / SDカードのみ)

メモ

カレントメディアが **CD** の場合は、アップデートできません。

1. TASCAMのウェブサイトより (<https://tascam.jp/jp/>) 最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. ダウンロードしたファームウェアをメディアの一番上の階層にコピーしてください。
3. 手順2.で作成したメディアをフロントパネルのSDカードスロット、またはUSB端子に挿入します。
4. **MEDIA SELECT** 画面で装着したメディアをカレントメディアとして選択します。
5. **SYSTEM 2** ページの **UPDATE** 項目を選択し、**FIRMWARE UPDATE** 画面を表示します。

```
FIRMWARE UPDATE      EXIT:MENU
SYSTEM                >>
FPGA                  >>
RC-SS150              >>
DRIVE                 >>
```

SYSTEM 項目

本体のファームウェアをアップデートします。

FPGA 項目

本体のFPGAをアップデートします。

RC-SS150 項目

専用リモコン **TASCAM RC-SS150**のファームウェアをアップデートします。

DRIVE 項目 (SS-CDR250Nのみ)

CDドライブのファームウェアをアップデートします。

6. アップデートを行う項目を選択し、**MULTI JOG**ダイヤルを押します。メディアを認識し、ファームウェア用アップデートファイルを認識すると以下の画面が表示されます。

```
FIRMWARE UPDATE
SS-Main. 101
```

メモ

- 上記の画面には、カレントメディアのルートフォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の2.でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルがない場合は、「**No Update File**」と表示されます。
 - 表示行はファームウェア最大5行です。表示最大行を超えるファイルがある場合には、**MULTI JOG**ダイヤルでリストをスクロールさせてください。
 - 画面は一例で、実際の表示とは異なります。
7. アップデートするファームウェアを選択します。以下の画面が表示されます。

```
SYSTEM UPDATE
SS-Main. 101
Ver 1.00   ->  Ver 1.01
Build0033   Build0034
Are you sure?
```

左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は一例で、実際の表示とは異なります。

8. **MULTI JOG**ダイヤルを押して、アップデートを開始します。
- ### 注意
- アップデート中は、電源を切断しないように注意してください。
 - アップデート中は、メディアの挿抜を行わないでください。
 - アップデート途中で電源が切断されたりメディアの挿抜を行うと、起動できなくなる恐れがあります。
9. アップデートが完了すると、以下のメッセージが表示されます。

```
SYSTEM UPDATE
Update Complete!!
----- Shutdown -----
Remain 5sec
```

10. メッセージ表示したあとに自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
11. 最新のファームウェアとなっていることを確認してください。以上で本機のアップデート作業は終了です。
12. メディア内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。