

TASCAM MIDI Patcher の使用方法


お使いの環境により US-200 または US-600 での MIDI 入力ができない場合があります。その場合には、お手数ですが当パッチの適用をお願いいたします。

TASCAM MIDI Patcher のインストール方法	1
TASCAM MIDI Patcher のアンインストール方法	2

TASCAM MIDI Patcher のインストール方法

インストールを開始する前に、全てのアプリケーションを閉じ、US-200 または US-600 から USB ケーブルを抜いて下さい。


1. TASCAM のウェブサイトから、当パッチをダウンロードし、ご使用のパソコンのハードディスクへ保存して下さい。
2. ダウンロードした《TASCAM MIDI Patcher.dmg》をダブルクリックします。《TASCAM MIDI Patcher》というボリュームが展開され、その中に《TASCAM MIDI Patcher》と《TASCAM MIDI Patcher remover》が作成されます。
3. 《TASCAM MIDI Patcher》をダブルクリックして、インストーラーを起動します。



4. 画面の指示に従ってインストール作業を進めます。



5. 《インストールが完了しました。》という画面が表示されれば、パッチのインストールは終了です。《閉じる》をクリックしてインストーラーを終了します。




6. USB ケーブルを本機に接続します。

TASCAM MIDI Patcher のアンインストール方法

アンインストールを開始する前に、全てのアプリケーションを閉じ、US-200 または US-600 から USB ケーブルを抜いて下さい。

1. ダウンロードした《TASCAM MIDI Patcher.dmg》をダブルクリックします。《TASCAM MIDI Patcher》というボリュームが展開され、その中に《TASCAM MIDI Patcher》と《TASCAM MIDI Patcher remover》が作成されます。
2. 《TASCAM MIDI Patcher remover》をダブルクリックして、アンインストーラー（リムーバー）を起動します。



3. 《Uninstall》をクリックするとアンインストールを開始します。



4. 画面の指示に従ってアンインストール作業を進めます。
5. 《The driver has been completely removed.》という画面が表示されれば、パッチのインストールは終了です。《Exit》をクリックしてアンインストーラーを終了します。



6. パソコンを再起動してください。