

目次

最新情報.....	1
新機能.....	1
Windows ドライバー	1
メンテナンス項目.....	1
Windows ドライバー	1
ソフトウェアバージョンおよびファームウェアバージョンの確認方法.....	1
パソコン用ソフトウェアのアップデート手順	2
準備する.....	2
Windows 専用ドライバーをアップデートする.....	2

最新情報

本機の最新版のソフトウェア／ファームウェアは、下記になります。

Windows

ドライバー : V1.03 (今回V1.01から更新)
ファームウェア : V1.00 (更新無し)

Mac OS X

Mac用Settings Panel : V1.00 (更新無し)
ファームウェア : V1.00 (更新無し)

本機のソフトウェア／ファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のソフトウェア／ファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

新機能

Windows ドライバー

V1.03の追加

- Windows 10 に対応しました。
なお、Windows 7 および Windows 8 でご使用の場合も、V1.03 ドライバーをお使いいただけます。

メンテナンス項目

Windows ドライバー


V1.01の修正

- Google Chrome、Apple iTunes、foobar2000などのアプリケーションで音声を再生できないことがありましたが、これを修正しました。

ソフトウェアバージョンおよびファームウェアバージョンの確認方法

ソフトウェアまたはファームウェアのアップデート作業前に、現在お使いのUS-16x08のソフトウェアバージョンおよびファームウェアのバージョンを確認します。

以下の画面の通り、Settings Panel内の《INTERFACE》タブでバージョンをご確認頂けます。表示されているソフトウェアおよびハードウェアのバージョンが、最新バージョンと同一であればアップデートを行う必要はありません。



[Windows用 Settings Panel 画面]

パソコン用ソフトウェアのアップデート手順

準備する

- すでに最新のソフトウェアがインストールでされている場合は、アップデートを行う必要はありません。そのままご使用ください。
- 本体に接続されているケーブルを全て抜いてください。
- ファントム電源スイッチをオフに設定してください。

Windows専用ドライバーをアップデートする

Windows の場合

1. TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp>) から、ご使用のOSに適した最新のドライバーをダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存したドライバー（zipファイル）をデスクトップなどに解凍してください。
3. 解凍して生成されるフォルダー内にある《**TASCAM_US-16x08_X.XX**》をダブルクリックすると自動的にインストールソフトウェアが起動します。
4. その後の手順は、取扱説明書の「Windows 専用ソフトウェアとSettings Panelのインストール」に記載されているインストール手順と同じとなります。