

目次

最新情報.....	1
新機能.....	1
V1.10の追加.....	1
メンテナンス項目.....	1
V1.14の修正.....	1
V1.13の修正.....	1
V1.12の修正.....	1
V1.11の修正.....	1
V1.10の修正.....	1
ファームウェアバージョンの確認.....	2
ファームウェアアップデート手順.....	2
本体のみを使用してファームウェアをアップデートする場合.....	2
専用アプリケーション経由でファームウェアをアップデートする場合.....	3

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

新機能

V1.10の追加

- メトロノーム機能が追加されました。
- Wi-Fi経由での時間設定機能が追加されました。
- AUTO DIVIDE機能 (MARKによる一括分割機能) が追加されました。
- Wi-Fi経由でのファームアップデート機能が追加されました。

メンテナンス項目

V1.14の修正

- microSDカードの残容量が十分ある状態でも、“CARDFULL”となる不具合を修正いたしました。
- 動作の安定性が向上しました。
- DR CONTROLを使用した場合の安定性が向上しました。

V1.13の修正

- 動作の安定性が向上しました。
- DR CONTROLを使用した場合の操作性を改善しました。
- Wi-Fi接続の安定性が向上しました。

V1.12の修正

- 専用アプリケーション (DR CONTROL) 経由で操作する場合の安定性が向上しました。
- WAVファイルの読み込み処理を改善しました。

V1.11の修正





- ニッケル水素電池使用時の電池残量表示精度を改善しました。
- 電源オフ時の設定保存処理を改善しました。
- Wi-Fi使用開始時の電池残量制限を改善しました。

V1.10の修正

- 動作の安定度が向上しました。
- Wi-Fi接続の安定性が向上しました。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-22WLのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. **HOME/MENU/■** ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
3. **F1 “”** ボタンを使って、“**INFO**” ページを表示します。
4. **F2 “”** ボタンと**F3 “”** ボタンを使って、“**VERSION**” 項目を選択（反転表示）を選択し、**F4 “”** ボタンを押します。
“**VERSION**” 画面が表示されます。

ここで表示される “**system**”（ファームウェアバージョン）と “**Wi-Fi**”（Wi-Fiファームウェアバージョン）を確認してください。

ここで表示される “**system**” と “**Wi-Fi**” が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用アダプター（TASCAM PS-P515U）から電源が供給されている状態で駆動してください。電池残量が少ない場合では、アップデートは行えない仕様となっています。


本体のみを使用してファームウェアをアップデートする場合




注意


V1.14以降にアップデートするには、V1.13ファームウェアが必要です。事前に必ずV1.13へのアップデートをお願いいたします。
V1.12以前のバージョンからV1.14以降にアップデートしようとするとエラーとなりアップデートが正常におこなわれません。
尚、アップデートの方法はV1.13/V1.14ともに同じ方法でアップデートできます。

1. TASCAMのウェブサイト（<http://tascam.jp/>）より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. 本体の電源を入れて、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。


3. ダウンロードしたファームウェア（SYSTEMがVer1.14の場合はDR-22WL_c_XX.114となります）をDR-22WL内にある**《UTILITY》** フォルダにコピーします
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、本機の電源を切ります。
5. **HOME/MENU/■** ボタンと**▶▶** ボタンを同時に押しながら電源を入れます。
本体がPROGRAMアップデートモードで起動し、画面にアップデートファイルが表示されます。



6. SYSTEMのファームウェアを**F2 “”** ボタンと**F3 “”** ボタンを使って選択（反転表示）し、**F4 “”** ボタンを押します。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

7. **F4 “”** ボタンを押すと、PROGRAMアップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると画面下に “**Update Complete**” と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して “**system**” が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。


メモ

この画面は、本機の**《UTILITY》** フォルダ内にあるファームウェアアップデート用のファイルが表示されます。
上記の手順3.でコピーされたファームウェアが表示されます。
アップデート用のファイルがない場合は、“**No Update File**” と表示されます。


専用アプリケーション経由でファームウェアをアップデートする場合

無料の専用アプリケーション（TASCAM DR CONTROL）を使って、本機のファームウェアをアップデートすることも可能です。TASCAM DR CONTROLがスマートフォンにインストールされている状態を例にして、説明します。



1. TASCAM DR CONTROLをインストールしたスマートフォンを外部アクセスポイントへWi-Fi接続します。
2. TASCAM DR CONTROLを起動します。
3. アプリケーション表示内の《BROWSE》ボタンを押します。
6. アプリケーション表示内に“**Firmware Download is completed.**”のメッセージが出たら、《OK》ボタンを押してください。



4. アプリケーション表示内の《Get Firmware》ボタンを押します。




5. アプリケーション表示内の《DOWNLOAD》ボタンを押します。



7. TASCAM DR CONTROLをインストールしたスマートフォンの外部アクセスポイントへの接続を切断し、DR-22WLとWi-Fi接続します。
8. TASCAM DR CONTROLを起動します。
9. アプリケーション表示内の《MENU》ボタンを押します。



10. アプリケーション表示内の《FIRM UPDATE》を押します。DR-22WLでファームウェアのアップデートが開始されます。



アップデート完了後、自動的にDR-22WLの電源がオフになります。