

目次

最新情報.....	1
メンテナンス項目.....	1
V1.01の修正	1
ファームウェアバージョンの確認.....	1
ファームウェアアップデート手順.....	2

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

メンテナンス項目


V1.01の修正

- 他機種で作成したファイルをインポートすると終端でノイズが発生することがありましたが、これを修正しました。
- 再生を開始する位置によって再生音にノイズが入ることがありましたが、これを修正しました。
- BAR表示設定でトラック編集を行うと拍からずれることがありましたが、これを修正しました。
- SDカードに十分な空き容量がある状態でエクスポート／インポートを行った際に、容量不足のエラーとなることがありましたが、これを修正しました。
- 動作の安定性を向上させました。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDP-24SDのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
3. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って “INFORMATION” メニュー項目を選択 (背景緑色) し、F4 “[▶]” ボタンを押します。
“INFORMATION” 画面が表示されます。




ここで表示される “SYSTEM VERSION” が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順


1. TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. 本体をパソコンとUSBケーブルで接続し、電源を入れます。
3. MENUボタンを押し、“MENU”画面を表示します。
4. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って“USB”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。
以下の“USB”画面が表示されます。



5. F2 “[YES]” ボタンを押し、パソコンとUSB接続します。
以下の“USB”画面が表示され、本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。



6. ダウンロードしたファームウェア（V1.01の場合はDP-24SD_08.101）をDP-24SD内にある《UTILITY》フォルダーにコピーします。
7. コピーが終わったら、F2 “[YES]” ボタンを押してパソコンとUSB接続を解除します。
接続が解除されると自動的にホーム画面に戻ります。
8. 本体の電源を切ります。
9. MUTEボタンとUNDO/REDOボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。
本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。




注意

- この画面が表示されないときは、一旦電源を切って、MUTEボタンとUNDO/REDOボタンを同時に押しながら再度電源を入れてください。MUTEボタンとUNDO/REDOボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。
- Macから本機の《UTILITY》フォルダーにファームウェアをコピーした場合、ファームウェアのほかにファームウェアの名前の先頭に“.”がついたファイルが表示されることがあります。先頭に“.”のついていないファイルを選択してください。

メモ

- この画面には、本機の《UTILITY》フォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の6.でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルが無い場合は“**No Update File**”と表示されます。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。

10. JOGダイヤルを使ってファームウェアを選択（反転表示）し、F4 “[▶]” ボタンを押してください。
以下の画面が表示されます。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

11. F2 “[YES]” ボタンを押すとアップデートを開始します。
12. アップデートが終了すると画面に“**Complete.**”と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
13. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“**SYSTEM VERSION**”が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。
14. USBでパソコンと接続して本機の《UTILITY》フォルダー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。