

目次

最新情報.....	1
新機能.....	1
V1.20の追加.....	1
V1.10の追加.....	1
メンテナンス項目.....	1
V1.20の修正.....	1
V1.10の修正.....	1
ファームウェアバージョンの確認.....	2
ファームウェアアップデート手順.....	2

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

新機能

V1.20の追加

- TASCAM HS Editorに対応しました。

V1.10の追加

- ユニバーサルリモートコントロールユニット『RC-900』に対応しました。

メンテナンス項目

V1.20の修正

- 動作の安定性を向上させました。

V1.10の修正

- プレイリストモードにおいて、“ADJUST”画面で“Start Point”を変更した後に再生すると再生エラーが発生することがある不具合を修正しました。
- タイムラインモードにおいて、同期エラーのマーク (UNLKxx) がWAVファイルに設定されない不具合を修正しました。
- 下記RS-232Cコマンドが動作しない不具合を修正しました。
 - Operation Mode
 - Media Remain Sense
 - Media Format
- “REC SETUP”画面“REC MODE”タブ画面の“REC MODE”設定が“Mirror”に設定された状態で下記設定を変更した際、変更前のこれらのiXMLデータが、カレントでないメディアのWAVファイルに記録される不具合を修正しました。
 - “SYNC T/C”画面“SETUP”タブ画面“Frame Type”設定
 - “REC SETUP”画面“FILE FORMAT”タブ画面“Bit Length”設定
 - “NEXT TAKE NAME”画面Take番号前のアルファベット
- OnAirモードにおいて、外付けキーボードや外部リモコンなどでRepeat Mode設定 / Play Mode設定を切り換えた際、ホーム画面情報欄の2つ先までのテイク名表示が更新されない不具合を修正しました。
- BC\$Standbyタリーの出力がONの状態ではテイクスキップした際、BC\$Standbyタリーの出力がOFFとなるように修正しました。
- 動作の安定性を向上させました。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのHS-2000のファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. フロントパネルのMENUキーを押して、“MENU”画面を表示します。

3. “VERSION INFO” ボタンを押します。
ここで表示される“SYSTEM VERSION”（ファームウェアバージョン）を確認してください。ここで表示されるバージョンが、これからアップデートしようとしているバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。


ファームウェアアップデート手順

1. TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。
2. ダウンロードしたファームウェアをパソコンでCFカードのルートフォルダーにコピーし、アップデート用カードを作成します。
3. コピーが正常に終了したことを確認し、パソコンからCFカードを正しい手順で取り出します。
4. 作成したアップデート用カードを本体フロントパネルのCFカードSLOT 1に挿入します。

注意

CFカードは、必ずCFカードSLOT 1 だけに入れてください。CFカードSLOT 2では、アップデートはできません。

5. 本体の電源を一旦切った後、PAUSEキーとRECキーを同時に押しながら再度本体の電源を入れます。
本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。




注意

上記の画面が表示されないときは、一旦電源を切り、PAUSEキーとRECキーを同時に押しながら再度電源を入れてください。

PAUSEキーとRECキーは、上記の画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。

メモ

- 上記の画面には、本機のCFカードSLOT 1に挿入されたCFカードのルートフォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の2.でコピーされたファームウェアも表示されます。
アップデート用のファイルが無い場合は、“No Update File”と表示されます。
 - 表示行はファームウェア最大5行です。表示最大行を超えるファイルがある場合には、画面右側のスクロールバーの“▲” / “▼”のボタンかDATAダイヤルでリストをスクロールさせてください。
6. アップデートしたいファームウェア名を押してください。
以下の画面が表示されます。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は一例で、実際の表示とは異なります。

7. “YES” ボタンを押すと、アップデートを開始します。

注意

アップデート中、電源を切らないでください。

8. アップデートが終了すると画面下に“Complete”、“PLEASE POWER OFF”と表示されます。
電源を切り、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“SYSTEM VERSION”（ファームウェアバージョン）が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。