

目次

最新情報	1
メンテナンス項目	1
V1.03の修正	1
V1.02の修正	1
ファームウェアバージョンの確認	1
ファームウェアアップデート手順	2

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

メンテナンス項目

V1.03の修正

- 誤動作を避ける為に、停止状態でのみ、プログラム削除を受け付けるよう修正しました。
- MDを取り出すとき、リピートの設定が解除されてしまうことがありましたので、修正しました。
- MDのオートキュー機能の精度が向上しました。
- 動作の安定度が向上しました。

V1.02の修正

- シンク録音機能が正しく動作しない場合がありましたので修正しました。
- オートレディ機能、オートキュー機能、プログラム再生機能を組み合わせた場合に誤ったトラックを再生する場合がありましたので修正しました。
- 動作の安定度が向上しました。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのMD-CD1MKIII/MD-CD1BMKIIIのファームウェアバージョンを確認します。

1. CDのOPEN/CLOSEボタンとMDのEJECTボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。ディスプレーに “**Test Mode**” が表示されるまで押し続けてください。

Test Mode

2. 本体のMULTI JOGダイヤルを押し、ディスプレーに “**DISPLAY CHK**” の表示を確認します。

DISPLAY CHK

3. MULTI JOGダイヤルを回し “**VERSION CHK**” を選択し、MULTI JOGダイヤルを押します。

VERSION CHK

4. ディスプレーにシステムのファームウェアバージョン “**SYS Ver01.00**” が表示されます。

SYS Ver01.00

ここで表示されるシステムのファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

5. 確認が終了したら、電源を切ってください。

ファームウェアアップデート手順

何も書き込まれていないCD-RまたはCD-RWディスクと、データCDを作成できる環境（パソコン）を用意します。

注意

ファームウェアアップデート中に本体の電源が切れてしまわないように十分注意してください。ファームウェアアップデート中に電源が切れると再起動できなくなり、本体が故障する可能性があります。

1. ファイルのダウンロード

MD-CD1MKIIIとMD-CD1BMKIIIはファームウェアが共通です。どちらの機種でも同じファイルをご利用ください。

TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします（V1.02の場合はmd-
cd1mk3_ver1.02.zip）。ダウンロードを行った圧縮ファイルを解凍してください。

2. アップデート用データCDの作成

（Windows7を使用した場合の手順を説明します）

CDの書き込めるドライブにブランクのCD-RまたはCD-RWを入れます。

エクスプローラからドライブを選択して、《ディスクの書き込み》をクリックします。

《ディスクの書き込み》画面が表示されるので、ディスクのタイトルに「UPDATE」と入力し、《CD/DVDプレーヤで使用する》を選択して《OK》をクリックします。

解凍したファイル（flash.mot）をドライブにコピーします。

《ディスクに書き込む》を選択して書き込みます。

注意

WindowsXPや書き込みソフトを使う場合は、以下のことについてください。

- CD名またはボリュームラベルに「UPDATE」と入力してください。
- フォーマットは、ISO9660を選択してください。
- パケットライトソフトは、使用しないでください。

3. ファームウェアアップデート

1) CDのOPEN/CLOSEボタンとMDのEJECTボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。ディスプレーに“Test Mode”が表示されるまで押し続けてください。

Test Mode

2) 本体のMULTI JOGダイヤルを押し、ディスプレーに“DISPLAY CHK”的表示を確認します。

DISPLAY CHK

3) MULTI JOGダイヤルを回し“VERSION UP”を選択し、MULTI JOGダイヤルを押します。

VERSION UP

4) 本体が自動的にCDトレーを排出し、ディスプレーに“Disc Set”が表示されます。

CDトレーにアップデート用データCDをセットし、OPEN/CLOSEボタンを押します。

5) ディスプレーに“File Check”がしばらく表示された後、“Update?”が表示されます。

File Check



Update?

6) MULTI JOGダイヤルを押すと、アップデートを開始します。アップデート中は、ディスプレーに“Write Sectxx”と表示されます（“xx”はアップデートの進行状況が数値で表示されます）。

Write Sectxx

7) アップデートが終了すると、ディスプレーに“Complete”と表示され、CDトレーが排出されます。

8) アップデート用データCDを取り出し、電源を切ってください。

4. ファームウェアバージョンの確認

「ファームウェアバージョンの確認」を参照してシステムのファームウェアバージョンが最新のファームウェアとなっていることを確認してください。

以上で本機のアップデート作業は終了です。