

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-22WLのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. **HOME/MENU/■** ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
3. F1 **“TSP”** ボタンを使って、“INFO” ページを表示します。
4. F2 **“▲”** ボタンとF3 **“▼”** ボタンを使って、“VERSION” 項目を選択（反転表示）を選択し、F4 **“ENTER”** ボタンを押します。

“VERSION” 画面が表示されます。

ここで表示される“system”（ファームウェアバージョン）と“Wi-Fi”（Wi-Fiファームウェアバージョン）を確認してください。ここで表示される“system”と“Wi-Fi”が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

注意


ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用アダプター（TASCAM PS-P515U）から電源が供給されている状態で駆動してください。電池残量が少ない場合では、アップデートは行えない仕様となっています。

本体のみを使用してファームウェアをアップデートする場合

注意

V1.14以降にアップデートするには、V1.13ファームウェアが必要です。事前に必ずV1.13へのアップデートをお願いいたします。V1.12以前のバージョンからV1.14以降にアップデートしようとするとエラーとなりアップデートが正常におこなわれません。尚、アップデートの方法はV1.13/V1.14とも同じ方法でアップデートできます。

1. TASCAMのウェブサイト（<http://tascam.jp/>）より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. 本体の電源を入れて、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェア（SYSTEMがVer1.14の場合はDR-22WL_c_XX.114となります）をDR-22WL内にある**《UTILITY》** フォルダにコピーします
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、本機の電源を切ります。
5. **HOME/MENU/■** ボタンと**▶▶** ボタンを同時に押しながら電源を入れます。本体がPROGRAMアップデートモードで起動し、画面にアップデートファイルが表示されます。
6. SYSTEMのファームウェアをF2 **“▲”** ボタンとF3 **“▼”** ボタンを使って選択（反転表示）し、F4 **“ENTER”** ボタンを押します。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

7. F4 **“ENTER”** ボタンを押すと、PROGRAMアップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると画面下に“Update Complete”と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“system”が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。



メモ

この画面は、本機の**《UTILITY》** フォルダ内にあるファームウェアアップデート用のファイルが表示されます。上記の手順3.でコピーされたファームウェアが表示されます。アップデート用のファイルがない場合は、“No Update File”と表示されます。

専用アプリケーション経由でファームウェアをアップデートする場合


本機のファームウェアがV2.00以降の場合、《DR CONTROL》からWi-Fi経由で本機のファームウェアをアップデートし、最新の状態にすることが可能になりました。

注意

V2.00より前のバージョンで本機のファームウェアをお使いのお客様は、1ページの「本体のみを使用してファームウェアをアップデートする場合」に従って、本機のファームウェアを最新のバージョンにアップデートを行ってください。

iOS 端末の場合

1. 《DR CONTROL》をインストールしたiOS端末を、外部アクセスポイントへWi-Fi接続します。
2. 《DR CONTROL》アプリケーションを起動します。




3. 《GET FIRMWARE》ボタンを押すと、FIRMWAREのダウンロードが開始されます。
4. 《ファームウェアのダウンロードが完了しました。》のメッセージが出たら、《OK》ボタンを押してください。




5. 《DR CONTROL》をインストールしたiOS端末の外部アクセスポイントへの接続を切断し、DR本体とWi-Fi接続します。
6. 《DR CONTROL》アプリケーションを起動します。

7. 《MENU》ボタンを押します。



8. 《システム設定》ボタンを押します。




9. 《ファームウェアアップデート》ボタンを押します。《DR-22WLのファームウェアアップデートを始めます》のメッセージが出たら、《OK》ボタンを押してください。




アップデート完了後、自動的にDR本体の電源がオフになり終了です。

Android 端末の場合

1. 《DR CONTROL》をインストールしたAndroid端末を外部アクセスポイントへWi-Fi接続します。
2. 《DR CONTROL》アプリケーションを起動します。




3. 《GET FIRMWARE》ボタンを押すと、FIRMWAREのダウンロードが開始されます。
4. 《Firmware Download has completed.》のメッセージが出たら、OKボタンを押してください。




5. 《DR CONTROL》をインストールしたAndroid端末の外部アクセスポイントへの接続を切断し、DR本体とWi-Fi接続します。
6. 《DR CONTROL》アプリケーションを起動します。
7. 《MENU》ボタンを押します。



8. 《SYSTEM》ボタンを押します。



9. 《FIRMWARE UPDATE》ボタンを押します。《ファームウェアアップデートを実行しますか?》のメッセージが出たら《OK》ボタンを押してください。



アップデート完了後、自動的にDR本体の電源がオフになり終了です。