

対応	○
非対応	---

	LIVE	Pro Tools	Cubase	Cubasis 3.3 (MCU)	CAKEWALK	Logic Pro	Digital Performer	StudioOne	Reaper
F2 SET ボタン (DAW CONTROLLER画面・MARKER表示中)	○	○	○	○	---	---	---	○	○
F3 << ボタン (DAW CONTROLLER画面・MARKER表示中)	○	---	○	○	○	---	○	○	○
F4 >> ボタン (DAW CONTROLLER画面・MARKER表示中)	○	---	○	○	○	---	○	○	○
F2 CYCL ボタン (DAW CONTROLLER画面・TRACK表示中)	○	○	○	---	○	○	○	○	○
F3 <-- ボタン (DAW CONTROLLER画面・TRACK表示中)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F4 --> ボタン (DAW CONTROLLER画面・TRACK表示中)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MULTI JOGダイヤル (ロケート機能)	○	○	○	○	○	○	---	○	○
◀◀/▶▶ボタン	○	○	○	○*1	○	○	○	○	○
■ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
▶/II ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PANつまみ (1-6、7/8-9/10)	○	○	○	○	---	○	○	○	○
RECボタン (1-6、7/8-9/10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MUTEスイッチ (1-6、7/8-9/10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SOLOスイッチ (1-6、7/8-9/10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チャンネルフェーダー (1-6、7/8-9/10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FXフェーダー (マスターフェーダーに対応)	○	---	○	○	---	○	○	○	○
※参考：Model 12 DAWコントロールモードマニュアル (ページ数をクリックすると該当ページにアクセスできます。)	7~8ページ	9ページ	10ページ	15ページ	11~12ページ	12~13ページ	14ページ	16~17ページ	18~19ページ