

FW-1884はMackie HUIが送信するMIDIメッセージをエミュレートすることができます。

FW-1884 HUIエミュレーションモードの設定方法

- 1 FW-1884コントロールパネルを開きます。
- 2 Settingタブを選択し、Control Protocolプルダウンメニューで、HUI emulationを選択します。

以下の表は、HUIエミュレーションモードにおける、FW-1884とHUIとの機能の対比です。

チャンネルストリップ

FW-1884側の操作子	同時押し	HUIにおける機能
エンコーダー		エンコーダー
RECインジケーター		REC/RDYインジケーター
SELキー		SELECT
	RECキー	REC/RDY
SOLOキー		SOLO
MUTEキー		MUTE
トラックフェーダータッチ		フェーダータッチ
トラックフェーダー		フェーダー
マスターフェーダータッチ		マスターフェーダータッチ
マスターフェーダー		マスターフェーダー

左側のキー

FW-1884側の操作子	同時押し	HUIにおける機能
FLIPキー		SHIFT (FLIP)
PANキー		PAN
AUX 1キー		SEND A
AUX 2キー		SEND B
AUX 3キー		SEND C
AUX 4キー		SEND D
AUX 5キー		SEND E
AUX 6キー		
AUX 7キー		EDIT
AUX 8キー		MIX
CONTROL PANELキー		
SAVE / F1キー		SAVE
	SHIFTキー	F1

HUIエミュレーションプロトコル

FW-1884側の操作子	同時押し	HUIにおける機能
REVERT / F2キー		
	SHIFTキー	F2
ALL SAFE / F3キー		
	SHIFTキー	F3
CLR SOLO / F4キー		
	SHIFTキー	F4
MARKER / F5キー		
	SHIFTキー	F5
LOOP / F6キー		LOOP
	SHIFTキー	F6
CUTキー		CUT
DELETEキー		DELETE
COPYキー		COPY
PASTEキー		PASTE
ALT/DMDキー		ALT/FINE
UNDOキー		UNDO
SHIFTキー		SHIFT/ADD
CTRLキー		CTRL/CLUTCH

トランスポートキー

FW-1884側の操作子	同時押し	HUIにおける機能
REWキー		REWIND
F FWDキー		FAST FWD
STOPキー		STOP
PLAYキー		PLAY
RECORDキー		RECORD
	SHIFTキー	QuickPunch
◀◀LOCATEキー		RTZ
LOCATE ▶▶ キー		END
SETキー		Online
INキー		IN
	SHIFTキー	PRE
OUTキー		OUT
◀NUDGEキー		+
NUDGE ▶ キー		-

FW-1884側の操作子	同時押し	HUIにおける機能
フットスイッチ		フットスイッチ2
	ALT/CMDキー	フットスイッチ1
◀BANKキー		<BANK
	SHIFTキー	<CHANNEL
BANK▶キー		BANK>
	SHIFTキー	CHANNEL>
BANK 1インジケータ		
BANK 2インジケータ		
BANK 3インジケータ		
BANK 4インジケータ		

EQキーおよびノブ

FW-1884側の操作子	同時押し	HUIにおける機能
HIGHキー		
HI-MIDキー		DSP Select 1
	HIGHキー	DSP Select 4
LOW-MIDキー		DSP Select 2
	HIGHキー	Insert
LOWキー		DSP Select 3
	HIGHキー	Bypass
EQ GAINキー		Plug Enc 1
	HIGHキー	Plug Enc 4
EQ FREQキー		Plug Enc 2
	HIGHキー	Scroll
EQ Qキー		Plug Enc 3

HUIエミュレーションプロトコル

ファンクションキー、データダイアル、その他

FW-1884側の操作子	同時押し	HUIにおける機能
F7キー		F7
F8キー		F8
F9キー		AUTO/TRIM
F10キー		AUTO/OFF
READキー		READ
WRTキー		WRITE
TCHキー		TOUCH
LATCHキー		LATCH
▲キー		UP
▼キー		DOWN
◀キー		LEFT
▶キー		RIGHT
SHTLキー		SHUTTLE
	SHIFT	SCRUB
データダイアル		データダイアル