Addenda au mode d'emploi

Nouvelles fonctions apportées par le firmware V1.40

Les fonctions suivantes ont été ajoutées au firmware V1.40.

- Fonction de normalisation
- Fonction de renforcement du gain
- Fonction de canal de retour USB

Fonction de normalisation

En utilisant la fonction de normalisation, les niveaux maximaux des pistes enregistrées par le MTR (enregistreur multipiste) peuvent être réajustés dans une plage de 0 à -20 dB.

Compenser les différences de niveau entre les pistes facilite le mixage. Les pistes importées et les fichiers d'enregistrement du bus MAIN MIX L/R peuvent également être normalisés.

Emploi de la fonction de normalisation

1. Quand l'enregistreur est à l'arrêt, sélectionnez MTR (enregistreur multipiste) en écran MENU, et ouvrez l'écran MTR.

Pour les procédures de réglage, voir « Procédures d'utilisation du menu » dans le chapitre « 2 – Nomenclature et fonctions des parties » du mode d'emploi.



2. Sélectionnez TRACK EDIT (éditer la piste) en écran MTR, et ouvrez l'écran TRACK EDIT.



3. Sélectionnez NORMALIZE (normaliser) en écran TRACK EDIT et ouvrez l'écran NORMALIZE.



4. Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner une piste (TRACK) à normaliser.

Options : 1 (par défaut), 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9/10, MAIN

NORMALIZE	
TRACK: 1	^
LEVEL: 0.0dB	
Are you sure	?
NO	YES

5. Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner le niveau de normalisation.

Options : 0 – –20 dB (par défaut : 0 dB)



6. Pressez la touche F4 YES pour normaliser la piste spécifiée.



- Pendant la conversion, presser la touche **F1 STOP** interrompt la conversion. La normalisation ne sera pas effectuée si elle est ainsi annulée.
- 7. Un message « Process done » (procédure terminée) apparaît une fois l'opération effectuée.



 Tourner la molette MULTI JOG pour changer de piste ou de niveau ramènera l'écran à son état de l'étape 4.
Pour continuer à normaliser d'autres pistes, répétez la procédure à partir de l'étape 4.



Inversion de la normalisation

Les pistes qui ont été normalisées peuvent être ramenées à leur état antérieur en utilisant la fonction d'annulation (Undo). En outre, après avoir annulé la normalisation, la fonction de rétablissement (Redo) peut être utilisée pour la restaurer.

NOTE

Si un autre morceau est chargé ou si on éteint l'unité, les informations servant à annuler et à rétablir la dernière opération sont perdues, rendant ces éventuels annulations/rétablissements d'opération impossibles.

• Après la normalisation, si la touche de fonction **F3** affiche UNCO dans l'écran d'accueil, l'opération de normalisation précédente peut être annulée.

Si la normalisation a été annulée ou si elle n'a pas entraîné de changement du volume maximal de la piste, le bouton UNDO ne s'affiche pas.

1. Pour annuler l'opération, pressez la touche F3 UNDO.



Le message de confirmation suivant apparaîtra.



2. Pressez la touche F4 YES pour rétablir le volume de la piste tel qu'il était avant la normalisation.

- Après l'annulation, si la touche de fonction **F3** affiche **REDO** dans l'écran d'accueil, l'opération d'annulation précédente peut être inversée.
- 1. Pour rétablir l'opération, pressez la touche F3 REDO.



Le message de confirmation suivant apparaîtra.



2. Pressez la touche F4 VES pour restaurer le résultat de la normalisation qui a été annulée, ce qui ramène la piste à son volume normalisé.

Fonction de renforcement du gain

La fonction de renforcement du gain utilise le traitement DSP pour amplifier les signaux reçus par les prises d'entrée micro/ligne. Même les sources d'entrée de faible volume peuvent être utilisées avec des réglages faciles des boutons de gain.

NOTE

La fonction de renforcement du gain amplifiera également le bruit de fond. Lorsqu'une source d'entrée a un volume suffisant, désactivez sa fonction GAIN BOOST (réglage OFF) afin de ne pas amplifier le bruit.

 Quand l'enregistreur est à l'arrêt, sélectionnez MIXER en écran MENU, et ouvrez l'écran MIXER. Pour les procédures de réglage, voir « Procédures d'utilisation du menu » dans le chapitre « 2 – Nomenclature et fonctions des parties » du mode d'emploi.

	MIXER	२
MTR/USB	SEND	POINT
PHASE		
GAIN BO	OST	
EXIT		

2. Sélectionnez GAIN BOOST (renforcement du gain) en écran MIXER, et ouvrez l'écran GAIN BOOST.



- **3.** Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner le canal dont le réglage GAIN BOOST doit être changé.
- **4.** Pressez la molette MULTI JOG pour ouvrir l'écran de réglage du canal sélectionné.



5. Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner l'ampleur du renforcement du gain.

Options : OFF (par défaut), +6dB, +12dB

6. Pressez la molette MULTI JOG pour valider le réglage. L'écran GAIN BOOST réapparaîtra. • L'icône de numéro des canaux auxquels un renforcement de gain a été appliqué change comme suit dans l'indicateur de niveau d'entrée des canaux et dans l'écran LIVE INPUT.



Indicateur à l'écran	Signification
GAIN+	S'affiche lorsque le renforcement du gain est activé pour certains canaux
0080	Ces icônes indiquent les canaux avec renforcement du gain activé
1234	Ces icônes indiquent les canaux avec renforcement du gain désactivé

Fonction de canal de retour USB

En utilisant la fonction de canal de retour USB, l'audio envoyé depuis les canaux USB 1–2 de l'ordinateur peut entrer sur d'autres canaux de mixage de cette unité que les canaux 1–2.

Lors de l'utilisation d'une application prenant en charge les périphériques audio à deux canaux (notamment OBS Studio) sur un ordinateur Windows, il est également possible d'utiliser par exemple des micros connectés aux canaux 1–2 de la table de mixage de cette unité.

Réglage de la fonction de canal de retour USB

 Quand l'enregistreur est à l'arrêt, sélectionnez USB AUDIO en écran SYSTEM et ouvrez l'écran USB AUDIO. Pour les procédures de réglage, voir « Procédures d'utilisation du menu » dans le chapitre « 2 – Nomenclature et fonctions des parties » du mode d'emploi.



 Sélectionnez PC CH1/2 → (destination des canaux 1/2 de l'ordinateur) en écran USB AUDIO et ouvrez l'écran FROM PC CH1/ 2.



3. Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner les canaux auxquels sera affecté l'audio envoyé par les canaux USB 1–2 de l'ordinateur.

Option	Signification
TO CH1/2 (par défaut)	L'audio envoyé par les canaux USB 1–2 de l'ordinateur entrera sur les canaux de mixage 1–2 de cette unité (la fonction de canal de retour USB n'est pas utilisée).
ТО СН9/10	L'audio envoyé par les canaux USB 1–2 de l'ordinateur entrera sur les canaux de mixage 9/10 de cette unité. Ce réglage est utile lorsque l'on utilise l'entrée micro des canaux de mixage 1–2 de cette unité tout en réglant l'audio venant de l'ordinateur par exemple lors d'un streaming.
TO MAIN	L'audio envoyé par les canaux USB 1–2 de l'ordinateur sera mixé dans le bus MAIN MIX L/R de la table de mixage de cette unité.
	Avec ce réglage, lorsque vous utilisez cette unité comme entrée d'interface audio en mode de contrôle de DAW, toutes les entrées analogiques des canaux de mixage 1–10 de cette unité peuvent être envoyées à la DAW tout en écoutant le son lu par la DAW.

Lorsqu'un réglage autre que « TO CH1/2 » (vers les canaux 1/2) est sélectionné, le son de l'ordinateur n'entre pas dans les canaux 1–2 de la table de mixage de cette unité.

4. Pressez la molette MULTI JOG pour valider le réglage. L'écran USB AUDIO réapparaîtra. • Lors de l'utilisation de la fonction de canal de retour USB, les icônes USB affichées en écran d'accueil en cas de connexion par USB seront différentes.



Aspect de l'indicateur	Signification
÷÷	« TO CH1/2 » est sélectionné (la fonction de canal de retour USB n'est pas utilisée)
9/10	« TO CH9/10 » est sélectionné
HAID	« TO MAIN » est sélectionné

• Une icône IIII apparaît en écran d'accueil quand la fonction OUTPUT DELAY est utilisée. L'icône USB ne s'affiche pas.

Modification de l'écran de réglage du mode audio USB

Étant donné qu'une fonction de canal de retour USB a été ajoutée, l'écran de réglage du mode audio USB a été remplacé par l'écran TO PC (vers l'ordinateur).

Pour choisir le mode audio USB, utilisez la procédure suivante depuis l'écran TO PC.

Le comportement de l'unité ne change pas.

 Quand l'enregistreur est à l'arrêt, sélectionnez USB AUDIO en écran SYSTEM et ouvrez l'écran USB AUDIO.
Pour les procédures de réglage, voir « Procédures d'utilisation du menu » dans le chapitre « 2 – Nomenclature et fonctions des parties » du mode d'emploi.



 Sélectionnez PC ← en écran USB AUDIO et ouvrez l'écran TO PC (vers l'ordinateur).



3. Tournez la molette MULTI JOG pour sélectionner le signal audio envoyé à l'ordinateur.

Option	Signification
MULTI INPUT (par défaut)	Les entrées des canaux 1–6, 7/8 et 9/10 et la sortie du bus MAIN MIX L/R sont envoyées aux canaux USB 1–12 de l'ordinateur.
STEREO MIX	La sortie du bus MAIN MIX L/R est envoyée aux canaux USB 1–2 de l'ordinateur.

4. Pressez la molette MULTI JOG pour valider le réglage. L'écran USB AUDIO réapparaîtra.