

本アクセサリキットの構成

本アクセサリキットには、以下のものが同梱されています。

- 三脚アダプタ ×1
- 三脚 ×1
- マイクスタンドアダプタ (3/8", 5/8" マイクスタンドネジ) ×1
- ウィンドスクリーン ×1

使用上の注意

- 同梱の三脚およびマイクスタンドアダプタは、本体を取り付ける以外に使用しないでください。
- 本体の落下を防ぐため、三脚またはマイクスタンドアダプタ各部のねじを確実に締めて下さい。
- 三脚またはマイクスタンドに本体を取り付けて使用する場合は、三脚またはマイクスタンドを水平な場所に置いて下さい。


三脚

本体に三脚アダプタを取り付けることで、三脚に取り付けることができます。また、マイクスタンドアダプタを使うことで、マイクスタンドにも取り付けが可能です。

ウィンドスクリーン

本体の内蔵ステレオマイク部にウィンドスクリーンを被せることで、風などがあたることにより発生する雑音を軽減することができます。

ウィンドスクリーン
Windscreen
Bonnette anti-vent



What's in the box

- Tripod Adapter ×1
- Tripod ×1
- Mic Stand Adapter (with 3/8", 5/8" Microphone stand screw) ×1
- Windscreen ×1

Environmental considerations

- Do not attach any products other than TASCAM Portable Digital Recorder to this Tripod Adapter or Mic Stand Adapter.
- To prevent the unit from falling over, make sure every joint is screwed tightly when assembling the kit and attaching it to the main unit.
- With the unit attached, place the tripod or microphone stand on a level surface.

Tripod Adapter

By attaching the Tripod Adapter to the main unit, the tripod can be used. The Mic Stand Adapter can be used to attach the main unit to a microphone stand.

Windscreen

By placing the Windscreen over the stereo microphones built into the main unit, noise that is created by wind blowing over the microphone can be reduced.

Dans l'emballage

- Adaptateur pour trépied ×1
- Trépied ×1
- Adaptateur pour pied de micro (avec vis pour pied de microphone 3/8", 5/8") ×1
- Bonneterie anti-vent ×1

Considérations environnementales


- Ne montez aucun autre produit que l'enregistreur numérique portable TASCAM sur cet adaptateur pour trépied ou adaptateur pour pied de micro.
- Pour éviter que l'unité ne tombe, vérifiez que toutes les articulations sont bien vissées quand vous montez le kit et quand vous le fixez à l'unité principale.
- Une fois l'unité fixée, placez le trépied ou le pied de microphone sur une surface plane.

Adaptateur pour trépied

En fixant l'adaptateur pour trépied à l'unité principale, le trépied peut être employé. L'adaptateur pour pied de micro peut être employé pour fixer l'unité principale sur un pied de microphone.

Bonneterie anti-vent

En plaçant la bonneterie anti-vent sur les microphones stéréo intégrés à l'unité principale, le bruit créé par le vent soufflant sur le microphone peut être réduit.



- * 三脚アダプタに本体を確実に取り付けてください。
- * Ensure the main unit is attached to the Tripod Adapter
- * Assurez-vous que l'unité principale est fixée à l'adaptateur pour trépied.