

目次

最新情報	1
新機能	1
V1.30の追加	1
V1.20の追加	1
V1.10の追加	1
メンテナンス項目	2
V1.31の修正	2
V1.30の修正	2
V1.21の修正	2
V1.20の修正	2
ファームウェアバージョンの確認	3
ファームウェアアップデート手順	3
ドライブファームウェアバージョンの確認	4
ドライブファームウェアアップデート手順	4

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) にてご確認ください。

新機能

V1.30の追加

- エンドチェック機能を追加しました。(メニュー：25)
- タイムサーチ機能を追加しました。(メニュー：26)

V1.20の追加

- フェールセーフ機能を追加しました。(メニュー：23)
- ディスクロード後、再生終了後の状態（停止または一時停止）を選択できる機能を追加しました。(メニュー：24)
- ディスク再生からトレイオープンまでの時間を短縮するため、ディスクが回転しながらトレイが開く仕様でしたが、ディスクの回転を止めてからディスクトレイを開く動作にも対応しました。必要に応じてドライブファームウェアのアップデートを行ってください。

ファームウェアを「Ver1.20」にアップデート後、ドライブファームウェアを「VerY.OH」にアップデートしてください。

メモ

詳しくは、CD-6010の追補「ファームウェアV1.20の追加機能」を参照ください。

V1.10の追加

- ユニバーサルリモートコントロールユニット『TASCAM RC-900』に対応しました。

メンテナンス項目

V1.31の修正

- 動作の安定性を向上させました。
-

V1.30の修正

- Track at onceで書かれた一部のCDで、再生が止まってしまう事がある不具合を修正いたしました。
-

V1.21の修正

- 一部のMP3ファイルが再生できない不具合を修正しました。
- Mac OSで作成されたデータCDが一部再生できない不具合を修正しました。
- 動作の安定性を向上させました。

- 記録品質が悪い一部のCDが再生できない不具合を修正しました。必要に応じてドライブファームウェアのアップデートを行ってください。
ファームウェアを「Ver1.20」以降にアップデート後、ドライブファームウェアを「VerY.0J」にアップデートしてください。

V1.20の修正


- ディスク読み込み前にRC-SS20または本体、リモコンでフラッシュロードを行うと、前のディスクの曲数でロードされる不具合を修正しました。
- 停止状態でフェーダースタートからフェーダーストップにすると一時停止状態になってしまう不具合を修正しました。

- 動作の安定性を向上させました。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのCD-6010のファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. 本体をメニュー mode にし、メニュー番号 “21 INFO” を選択します。詳しくは、CD-6010の取扱説明書 第4章「メニュー操作」の「メニュー操作の基本」をご参照ください。
3. 本体のTRACK SKIP/DATAつまみ、またはリモコンのENTERボタンを押して、ディスプレーにシステムのファームウェアバージョンを表示します。



ここで表示されるシステムのファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

何も書き込まれていないCD-Rディスクと、データCDを作成できる環境（パソコン）を用意します。

注意

- ・ファームウェアアップデート用ディスクに、CD-RWディスクは使用できません。
- ・ファームウェアアップデート中に本体の電源が切れてしまわないように十分注意してください。ファームウェアアップデート中に電源が切れると再起動できなくなり、本体が故障する可能性があります。

1. ファイルのダウンロード

TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。

2. アップデート用データCDの作成

ダウンロードしたファームウェア（V1.10の場合）は、CD600110.*** ***は数字3桁でビルド番号です）をディスクに書き込みます。CD-Rディスクへの書き込みフォーマットは、ISO9660 Level 1 (MS-DOS互換) Disc at once で行ってください。

3. ファームウェアアップデート

- 1) 本体の電源を入れてください。
- 2) ディスプレーに “no disc” が表示されていることを確認し、本体のSEARCH <> [AUTO CUE] ボタンとSEARCH >> [AUTO READY] ボタンを同時に押しながらOPEN/CLOSEボタンを押すとディスクトレーが開きます。
- 3) ディスプレーに “UPDATE IN” が表示されていることを確認し、アップデート用データCDを挿入します。




- 4) 本体のTRACK SKIP/DATAつまみを押すごとに、ディスプレーに “OLD XXXX”（現在のバージョン）→ “NEW XXXX”（アップデートするバージョン）→ “SURE” → “UPDATE” と表示され、アップデートが開始されます。



[現在のバージョン表示]



[アップデートするバージョン表示]



[アップデート確認表示]



[アップデート中の表示]

- 5) アップデートが終了すると、ディスプレーに “COMPLETE” と表示され、ディスクトレーが開きます。



- 6) アップデート用データCDを取り出し、電源を切ってください。

4. ファームウェアバージョンの確認


「ファームウェアバージョンの確認」を参照して、システムのファームウェアバージョンが最新のファームウェアとなっていることを確認してください。

以上で本機のアップデート作業は終了です。

ドライブファームウェアバージョンの確認

ドライブファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのCD-6010のドライブファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. ディスプレーに “no disc” が表示されていることを確認し、本体の9ボタンとSHIFTボタンを押しながらTRACK SKIP/DATAつまみを押すとディスプレーにドライブのファームウェアバージョンが表示されます。



ここで表示されるドライブのファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているドライブファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ドライブファームウェアアップデート手順

何も書き込まれていないCD-Rディスクと、データCDを作成できる環境（パソコン）を用意します。

注意

- ファームウェアアップデート用ディスクに、CD-RWディスクは使用できません。
- ファームウェアアップデート中に本体の電源が切れてしまわないように十分注意してください。ファームウェアアップデート中に電源が切れると再起動できなくなり、本体が故障する可能性があります。

1. ファームのダウンロード

TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。

2. アップデート用データCDの作成


ダウンロードしたファームウェアをディスクに書き込みます。CD-RまたはCD-RWディスクへの書き込みフォーマットは、ISO9660 Level 1 (MS-DOS互換) Disc at onceで行ってください。

3. ファームウェアアップデート


- 1) 本体の電源を入れてください。
- 2) ディスプレーに “no disc” が表示されていることを確認し、本体のSTOPボタンとPAUSEボタンを同時に押しながらOPEN/CLOSEボタンを押すとディスクトレーが開きます。
- 3) ディスプレーに “DRV UPDATE” が表示されていることを確認し、ドライブファームアップデート用データCDを挿入します。




- 4) 本体のTRACK SKIP/DATAつまみを押すごとに、ディスプレーに “OLD XXXX”（現在のバージョン）→ “NEW XXXX”（アップデートするバージョン）→ “SURE” → “UPDATE”と表示され、アップデートが開始されます。



[現在のドライブファームウェアバージョン表示]



[アップデートするドライブファームウェアバージョン表示]



[アップデート確認表示]



[アップデート中の表示]

- 5) アップデートが終了すると、ディスプレーに “COMPLETE” と表示され、ディスクトレーが開きます。



- 6) ドライブファームアップデート用データCDを取り出し、電源を切ってください。

4. ドライブファームウェアのバージョン確認

「ドライブファームウェアバージョンの確認」を参照して、ドライブのファームウェアバージョンが最新のファームウェアとなっていることを確認してください。

以上でドライブのアップデート作業は終了です。